



Utskifting av trådløs sensor (El.nr: 14 160 01) for type SE11 komfyrvakter

- «Parring» og igangkjøring må gjøres manuelt.
- Sensoren kan monteres fra 30 til 120cm over platetoppen ved montering under viften og fra 30 til 50 cm over platetoppen ved montering på vegg. Sensoren er ferdig programmert opp til 65 cm, er det større høyde (65-120 cm) se i Brukermanualen.

«Parring» og igangkjøring:

La sensoren tilpasse seg riktig romtemperatur (*vent ca. 15 minutter*) før batteribeskyttelsen fjernes.

1. Fest sensoren med magnetene på undersiden av viften eller på vegg.
2. Trekk ut støpselet til platetoppen fra komfyrvaktkontakten.
(Gjelder ikke på platetopper med mekaniske brytere, se egen prosedyre i brukermanualen).
3. Slå AV sikringen til komfyrvakten og vent i minimum 1 minutt.
4. Slå PÅ sikringen igjen og vent 15 sekunder.
(1 brummelyd vil høres etter 3 sekunder)
5. Slå AV sikringen på nytt og vent 15 sekunder.
6. Slå PÅ sikringen og vent i 30 sekunder (1 brummelyd høres etter 3 sekunder, og 2 brummelyder etter 30 sekunder)
7. Trykk og hold inne sensorknappen til et lydsignal høres (etter ca. 6 sekunder). Slipp deretter sensorknappen og komfyrvakten ved stikkontakten skal umiddelbart avgi en brummelyd (kvitteringslyd) og koble ut strømmen i kontakten. Etter ytterligere noen sekunder vil sensoren gi fra seg flere korte pip + et langt lydsignal (alarmtest).
8. Trykk 1 gang (hold 1. sekund) på sensorknappen og komfyrvaktkontakten spenningsettes igjen, og komfyrvakten er klar for bruk.