

Utskifting av SGS 300 trådløs sensor (El.nr: 14 160 01) for SE-SGK 300 komfyrvakter

- «Parring» og igangkjøring må gjøres manuelt.
- Sensorens monteringsplate **MÅ** benyttes.
- Den trådløse sensoren har en innvendig magnetbryter og kutter strømmen hvis den blir flyttet eller fjernet fra monteringsplaten.
- Sensoren kan monteres fra 30 til 120cm over platetoppen ved montering under viften og fra 30 til 50 cm over platetoppen ved montering på vegg. Sensoren er ferdig programmert opp til 65 cm, er det større høyde (65-120 cm) se i Brukermanualen.

«Parring» og igangkjøring:

La sensoren tilpasse seg riktig romtemperatur (*vent ca. 15 minutter*) før batteribeskyttelsen fjernes.

1. **Fest monteringsplaten med tape** eller skrue på undersiden av viften eller på vegg iht. brukermanualen. **NB: Monteringsplaten må benyttes.**
2. **Plasser sensoren riktig på monteringsplaten** (*logoen på sensorlokket må være på samme langsida som magneten på monteringsplaten*).
3. **Slå AV sikringen til komfyrvakten og vent minimum 1 minutt.**
4. **Slå PÅ sikringen igjen og vent 15 sekunder.**
(*1 brummelyd høres etter 3 sekunder*)
5. **Slå AV sikringen på nytt og vent 15 sekunder.**
6. **Slå PÅ sikringen og vent i 30 sekunder** (*1 brummelyd høres etter 3 sekunder, og 2 brummelyder etter 30 sekunder*)
7. **Trykk og hold inne sensorknappen til et lydsignal høres** (*etter ca. 6 sekunder*). **Slipp deretter sensorknappen og komfyrvakten ved stikkontakten skal umiddelbart avgi en brummelyd** (*kvitteringslyd*) og koble ut strømmen i kontakten. Etter ytterligere noen sekunder vil sensoren gi fra seg flere korte pip + et langt lydsignal (*alarmtest*).
8. **Tilbakestill komfyrvakten ved å trykke 1 gang** (*hold 1. sekund*) **på sensorknappen, og igangkjøringen er ferdig.**
(*Ytterligere testing skal ikke utføres, da komfyrvakten har automatisk selvtest*).

NB: Ikke benytt platetoppen de første 15 minuttene etter punkt 8 er utført!
(*Komfyrvakten og sensoren trenger denne tiden til kalibrering av omgivelsene*).